

Di affai grosse per Fabbriche pesanti
 metter- massiccie, si guarniscono dalla parte
 i an- di dentro di pali lunghi d'Ulivo un
 ore, o di dentro di pali lunghi d'Ulivo un
 chiavi poco abbrustoliti, per farli servire
 di Chiavi e d'Ancore : poichè que-
 sto legno in tal maniera prepara-
 to non si corrompe giammai .

Di E' di grande importanza ancora
 care , per la sodezza delle Mura , che
 he tut- tutto sia tirato ben a piombo , e
 to sia a che i Pilastri , le Colonne , e le
 piombo Pile siano talmente situate , che il
 fodo corrisponda al fodo : poichè
 se v'ha qualche parte di Muro o
 qualche Colonna la quale s'appog-
 gi sul falso , egli è impossibile
 che l'Opera duri lungo tempo .

Di Vi sono ancora due maniere di
 arvi fortificare i Muri , e queste sono
 alleg- di alleggerirli del proprio lor peso,
 eri- o pur d'alleggerire il peso della
 menti, terra che debbon essi sostentare .
 he si

hanno La prima maniera di alleggeri-
 in due re si fa in que'luoghi ne'quali vi
 manie- sono de'vani , come nella parte di
 re, cioè sopra delle porte o delle finestre .
 Alleg-
 e si-
 o il
 Muro.