

con  
Puntel-  
li .

Questi tali alleggerimenti possono essere di due sorte. La prima è di mettere al di sopra del Listello che sostiene il Muro, sopra il vano delle porte e delle finestre, due puntelli che posando nella parte inferiore sopra de' Pilastri s'uniscano nella superiore .

con Ar-  
chi a  
volta .

L'altra maniera è di fare sopra i vani, degli Archi a volta con pietre tagliate a guisa di conio e tendenti ad un centro : poichè essendo i muri così affodati col mezzo di questi tali Alleggerimenti, tutta la muraglia ch'è nella parte di sotto non declinerà punto, restando scaricata dal peso della parte che è di sopra : e se le avvenisse un qualche difetto col lungo passare di tempo, ella potrebbe ristabilirsi senza che fosse bisogno di puntellare la parte di sopra .

2 So-  
stentan-  
done il  
terre-  
no .

La Seconda maniera di alleggerire si è per que' muri che fatti sono a sostentamento di terreno ; poichè oltre alla grossezza straordinaria